

# SM250-1

## Wyświetlacz 4-cyfrowy LED z komunikacją Modbus RTU slave

DS-SM250-1-v1

Data aktualizacji:

32/2018r.

## Spis treści

Syr	nbole	i oznaczenia	3
Og	ólne z	asady instalacji i bezpieczeństwa	3
1.	Prze	znaczenie	4
2.	Para	metry urządzenia	4
2	.1.	Parametry techniczne	4
2	.2.	Schemat blokowy	5
2	.3.	Opis złącz i przełączników	5
2	.4.	Wymiary	6
3.	Mon	aż	7
4.			_
	Kont	iguracja i užytkowanie	7
4	Kont .1.	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485	7 7
4 4	Konf 1. 2.	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485 Protokół modbus	7 7 8
4 4 4	Kont 1. 2. 3.	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485 Protokół modbus Opis rejestrów modbusa	7 7 8 8
4 4 4 4	Kont 1. 2. 3. 4.	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485 Protokół modbus Opis rejestrów modbusa Konfiguracja za pomocą klawisza	7 7 8 8 8
4 4 4 4	Kont 1. 2. 3. 4. 5.	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485 Protokół modbus Opis rejestrów modbusa Konfiguracja za pomocą klawisza Loader	7 7 8 8 12 12
4 4 4 4 5.	Konf 1. 2. 3. 4. 5. Spec	iguracja i użytkowanie Konfiguracja terminatora linii RS485 Protokół modbus Opis rejestrów modbusa Konfiguracja za pomocą klawisza Loader	7 7 8 12 12 12

## Symbole i oznaczenia

$\mathbf{\nabla}$	Porada. Podpowiada czynności, które ułatwiają rozwiązanie problemu lub/i jego diagnozowanie. Wykonanie ich nie jest obowiązkowe i nie rzutuje na poprawność funkcjonowania urządzenia.
	Uwaga! Ważna informacja lub czynność mająca znaczenie dla prawidłowej pracy urządzenia. Wykonanie jej nie jest obowiązkowe. Jej brak nie spowoduje żadnych zagrożeń dla człowieka i urządzenia. Jedynym skutkiem niezastosowania może być nieprawidłowa praca urządzenia.
4	Ostrzeżenie! Wskazuje ważne czynności, których niepoprawnie wykonane może spowodować zagrożenie dla obsługi lub uszkodzenie

## Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa

urządzenia.

Urządzenie należy instalować zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Spełnienie tego warunku jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnej pracy urządzenia. W przypadku użycia urządzenia w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem może stać ono źródłem zagrożenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z użycia urządzenia w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Przeróbki w urządzeniu są niedozwolone i mogą stać się powodem zagrożenia.

## 1. Przeznaczenie

Wyświetlacz SM250-1 służy do wyświetlania wartości wielkości fizycznych otrzymywanych z urządzenia nadrzędnego. Wyświetlacz pracuje jako slave. Komunikuje się z masterem za pomocą RS485 z wbudowanym protokołem modbus RTU. Może pracować w dwóch trybach: dziesiętnym lub ASCII. W trybie dziesiętnym wartości wyświetlane są na czterech cyfrach w zakresie od -999 do 9999. W trybie ASCII na kolejnych cyfrach wyświetlane są znaki ASCII z zakresu: cyfry od 0 do 9, litery od A do Z, znaki specjalne [, ], -, °, \_. Pozycja kropki dziesiętnej, mruganie cyfr oraz parametry transmisji są konfigurowalne i zapamiętywane w pamięci EEPROM. Konfigurację można przeprowadzić za pomocą klawisza konfiguracyjnego lub za pomocą modbusa.

## 2. Parametry urządzenia

### 2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne modułu zostały przedstawione w tablicy Tab. 2.1.

Tab. 2.1 Parametry techniczne modułu SM-250-1

Parametr	Opis
Liczba cyfr	4
Wysokość cyfr	10mm
Kolor cyfr	czerwony, zielony
Zakres wyświetlanych wartości	od -999 do 9999
Konfiguracja atrybutów cyfr	pozycja dziesiętna, mruganie cyfr
Tryby pracy	liczbowy stałopozycyjny oraz znakowy
Protokół transmisji	RS485, Modbus RTU
Adresacja urządzeń slave	od 1 do 255
Prędkość transmisji	1.2kb/s, 2.4kb/s, 4.8kb/s, 9.6kb/s, 19.2kb/s, 38.4kb/s, 57.6kb/s, 115.2kb/s,
Parametry transmisji	słowo 8 bitowe, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu,
Specyfikacja RS485	łącze zgodne ze standardem EIA/TIA-485
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe linii RS485	100mA 600W
Terminatory linii RS485	załączane za pomocą dipswitchów
Maksymalna liczba urządzeń	32
Maksymalna długość linii 485	1200m
Podłączenie RS485 i zasilania	konektory rozłączne, śrubowe, śruba M2, przewód od 0,5 do 1,6 mm (od 24 do 14 AWG), wejście przewodów równoległe do konektora
Napięcie zasilania	1033VDC
Maksymalny pobór mocy bez obciążenia	< 2W
Temperatura pracy	-30°C+60°C
Temperatura składowania	-40°C+60°C
Wilgotność względna pracy	20% 95%
Wilgotność względna przechowywania	20% 95%
Stopień ochrony zacisków	IP-20 wg DIN 40050/EC 529
Stopień ochrony obudowy	IP-43 wg DIN 40050/EC 529
Montaż	uchwytami mocującymi do tablicy
Ciężar	120 g
Wymiary z konektorami (szer. x wys. x głęb.)	48mm x 24mm x 96 mm

### 2.2. Schemat blokowy

Na rysunku Rys. 2.1 przedstawiono schemat blokowy wyświetlacza SM-250-1. Składa się on z jednostki sterującej, bloku wyświetlacza 7-segmrntowego, modułu transmisji danych oraz zasilania. Transmisja danych odbywa się po RS485 z protokołem modbus RTU. Wartości otrzymane po RS-ie prezentowane są na wyświetlaczu. Urządzenie konfiguruje się za pomocą mikroswitcha znajdującego się z tyłu obudowy. Zasilane jest napięciem stałym 10-33V.





## 2.3. Opis złącz i przełączników

Rozmieszczenie konektorów modułu SM-250-1 przedstawia rysunek Rys. 2.2. *Rys. 2.2 Widok złącz konwertera SM-250-1* 



konfiguracyjny SW1

Znaczenie poszczególnych konektorów opisane jest w tablicy Tab. 2.2. Patrząc od tyłu obudowy, od lewej znajdują się konektory zasilania, następnie transmisji RS485. Jeśli do transmisji używany jest kabel w oplocie, wówczas oplot można podłączyć do zacisku ujemnego zasilania. Zacisk ten jest jednocześnie masą urządzenia. Z tyłu obudowy wyprowadzony jest klawisz konfiguracyjny SW1, służący do ustawienia trybu pracy urządzenia oraz parametrów transmisji. Przedstawiony jest na rysunku Rys. 2.2.

Tab. 2	2.2 Opis	konektorów	modułu	SM-250-1
--------	----------	------------	--------	----------

Numer konektora	Opis
1	zasilanie+
2	zasilanie -, GND
3	B – RS485
4	A – RS485

W celu jednoznacznego określenia poziomu sygnałów przychodzących, linię RS485 po obu stronach należy dopasować. Realizuje się to za pomocą terminatorów końca linii, znajdujących się w urządzeniach wyposażonych porty RS485.

W wyświetlaczu załącznik (dip-switch) terminatora linii znajduje się na płycie głównej od dołu (Rys. 2.3), oznaczony symbolem SW2. Dostęp do niego jest po zdjęciu tylnego wieczka wyświetlacza. Po odkręceniu 4 śrubek mocujących należy delikatnie wysunąć płytkę z szyny obudowy i ustawić odpowiednio przełączniki. Defaultowo terminator jest załączony. Tablica Tab. 2.3 zawiera znaczenie przełączników dipswitcha SW2.





Tab. 2.3 Opis przełącznika dip-switch SW2 na płycie głównej

ON	Numer przełącznika	Opis
Dipswitch SW2	1, 2	terminator RS485

## 2.4. Wymiary

Wymiary wyświetlacza SM-250-1 zostały pokazane na rysunku Rys. 2.4.

Rys. 2.4 Wymiary wyświetlacza SM-250-1



## 3. Montaż

Przed montażem należy skonfigurować urządzenie. Następnie w tablicy wyciąć otwór o wymiarach szerokość 43mm, wysokość 22mm. Wsunąć wyświetlacz do otworu od frontu tablicy. Założyć metalowe uchwyty na wystające nity po obu stronach obudowy, a następnie dokręcić śruby do wewnętrznej strony tablicy, mocując wyświetlacz. Do konektorów podłączyć kable zasilające oraz transmisji danych.



#### Ostrzeżenie!

 Należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie zasilania do właściwych konektorów. Podanie napięcia zasilającego do konektorów RS485, możne spowodować uszkodzenie RSa.

## 4. Konfiguracja i użytkowanie

### 4.1. Konfiguracja terminatora linii RS485

Aby dopasować gałęzie linii RS485 należy na obu ich końcach załączyć terminatory linii. W wyświetlaczu załącznik terminatora linii znajduje się na płycie głównej od dołu (Rys. 2.3), oznaczony symbolem SW2. W tablicy Tab. 4.1 przedstawiony jest sposób konfiguracji gałęzi RS485.



#### Uwaga!

Ustawienia par przełączników 1-2 muszą być jednakowe tzn. para musi być albo załączona albo wyłączona. Ustawienie jednego przełącznika w parze jako ON drugiego jako OFF może spowodować powstawanie na linii stanów nieokreślonych powodujących nieprawidłowe działanie urządzenia.

Zalecany sposób zakończenia linii RS485 przedstawiony jest na rysunkach Rys. 4.1 i Rys. 4.2. W konfiguracji sieciowej załączany jest jedynie terminator w urządzeniu znajdującym się na początku linii RS485 oraz w urządzeniu na końcu linii – najbardziej odległym. W pozostałych urządzeniach terminatory powinny być wyłączone.



#### Ostrzeżenie!

Dla napowietrznych linii RS485 zaleca się stosowanie przy urządzeniach dodatkowych odgromników serii OPR-5320 w celu ochrony urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Tab. 4.1 Opis konfiguracji terminatorów linii portu RS485

Znaczenie ustawień przełącznika SW2: 1 – ON, 0 – OFF						
1	1 2 Terminator RS485					
0	0	wyłączony				
1 1 załączony						

Rys. 4.1 Sposób zakończenia linii RS485 w konfiguracji punkt-punkt



Rys. 4.2 Sposób zakończenia linii RS485 w konfiguracji sieciowej



### 4.2. Protokół modbus

Wyświetlacz posiada wbudowany protokół modbus RTU slave. Prędkość transmisji jest konfigurowalna od 1.2 kb/s do 115.2 kb/s. Pozostałe parametry transmisji są stałe: 8 bitów danych, no-parity, 1 bit stop. Obsługuje funkcje modbusa 3, 4, 6 i 16. Maksymalne zapytanie dotyczyć może 5 rejestrów. Urządzenie można zaadresować od 1 do 255. Rozpoznaje również adres rozgłoszeniowy 0. Dekodując adres rozgłoszeniowy, wyświetlacz wykonuje funkcję jednak na nią nie odpowiada. W przypadku wykrycia jednego z błędów "Nieznana funkcja", "Adres spoza zakresu", "Niewłaściwa wartość", "Urządzenie zajęte" odpowiada kodem błędu.

## 4.3. Opis rejestrów modbusa

W wyświetlaczu zdefiniowanych jest 9 rejestrów: 4 w pamięci ulotnej RAM i 5 w nielotnej pamięci EEPROM. Po włączeniu wyświetlacza aktualna konfiguracja pobierana jest z rejestrów 17, 18, 19, 20 i 21. Następnie do rejestrów 3 i 4 kopiowane są odpowiednio wartości z rejestrów 19 i 20. Zmieniając wartości rejestrów 3 i 4 w trakcie pracy urządzenia,

można dynamicznie zmieniać atrybuty wyświetlania cyfr t.j. mruganie, pozycja kropki dziesiętnej oraz tryb wyświetlania ASCII lub dziesiętny.

Rejestr 1: Adres 0x0001 (rejestr może przyjmować dowolne wartości)

- pierwszy znak w trybie ASCII
- drugi znak w trybie ASCII

Rejestr 2: Adres 0x0002 (rejestr może przyjmować dowolne wartości)

- trzeci znak w trybie ASCII lub starszy bajt liczby Integer w trybie binarnym
- czwarty znak w trybie ASCII lub młodszy bajt liczby Integer w trybie binarnym

Dostępne kody znaków ASCII przedstawiono w tablicy Tab. 4.2.

**Rejestr 3**: Adres 0x0003 (rejestr może przyjmować dowolne wartości jednak wprowadzana wartość modyfikowana jest poprzez iloczyn AND z liczbą 0x0F0F)

- starszy bajt określa mruganie cyfr
  - Bit\_3 = 1 mruga pierwszy znak, 0 pierwszy znak świeci się stale,

Bit\_2 = 1 mruga drugi znak, 0 – drugi świeci się stale,

Bit\_1 = 1 mruga trzeci znak, 0 – trzeci świeci się stale,

Bit\_0 = 1 mruga czwarty znak, 0 – czwarty znak świeci się stale,

Bit\_5 .. Bit\_7 – nie są istotne

młodszy bajt określa pozycję kropki dziesiętnej
 Bit\_3 = 1 świeci się kropka przy pierwszym znaku, 0 – kropka przy pierwszym znaku wygaszona

Bit\_2 = 1 świeci się kropka przy drugim znaku, 0 – kropka przy drugim znaku wygaszona

Bit\_1 = 1 świeci się kropka przy trzecim znaku, 0 – kropka przy trzecim znaku wygaszona

Bit\_0 = 1 świeci się kropka przy czwartym znaku, 0 – kropka przy czwartym znaku wygaszona

Bit\_5 .. Bit\_7 – nie są istotne

Rejestr 4: Adres 0x0004 (przyjmuje tylko wartości 0 lub 1)

0 – tryb ASCII

1 – tryb dziesiętny

Rejestr 17: Adres 0x0011 (przyjmuje wartości od 0 do 7)

- rejestr określa prędkość transmisji, zamapowany jest we flashu
  - 0 transmisja 1.2 kb/s
  - 1 transmisja 2.4 kb/s
  - 2 transmisja 4.8 kb/s
  - 3 transmisja 9.6 kb/s

- 4 transmisja 19.2 kb/s
- 5 transmisja 38.4 kb/s
- 6 transmisja 57.6 kb/s
- 7 transmisja 115.2 kb/s

Rejestr 18: Adres 0x0012 (przyjmuje wartości od 1 do 255)

- rejestr określa adres urządzenia slave, zamapowany jest we flashu

**Rejestr 19**: Adres 0x0013 (rejestr może przyjmować dowolne wartości jednak wprowadzana wartość modyfikowana jest poprzez iloczyn AND z liczbą 0x0F0F)

rejestr zamapowany jest we flashu, starszy bajt określa mruganie cyfr

Bit\_3 = 1 mruga pierwszy znak, 0 – pierwszy znak wygaszony

Bit\_2 = 1 mruga drugi znak, 0 – drugi wygaszony

Bit\_1 = 1 mruga trzeci znak, 0 – trzeci wygaszony

Bit\_0 = 1 mruga czwarty znak, 0 – czwarty znak wygaszony

Bit\_5 .. Bit\_7 – nie są istotne

młodszy bajt określa pozycję kropki (kropek)
 Bit\_3 = 1 świeci się kropka przy pierwszym znaku, 0 – kropka przy pierwszym znaku wygaszona

Bit\_2 = 1 świeci się kropka przy drugim znaku, 0 – kropka przy drugim znaku wygaszona

Bit\_1 = 1 świeci się kropka przy trzecim znaku, 0 – kropka przy trzecim znaku wygaszona

Bit\_0 = 1 świeci się kropka przy czwartym znaku, 0 – kropka przy czwartym znaku wygaszona

Bit\_5 .. Bit\_7 – nie są istotne

**Rejestr 20**: Adres 0x0014 (przyjmuje tylko wartości 0 lub 1)

 rejestr zamapowany jest we flashu, 0 – tryb ASCII

1 – tryb dziesiętny

Rejestr 21: Adres 0x0015 (przyjmuje dowolne wartości)

- rejestr zamapowany jest we flashu,
   0 timeout odświeżania wyświetlacza ustawiony jest na nieskończoność
  - 1...65535 czas w sekundach, w którym musi być wykonane odświeżenie wyświetlacza

Wyświetlacz odświeżany jest poprzez aktualizację wartości jednego z rejestrów 1 lub 2 funkcją 6 lub 16, przechowującego tekst lub liczbę całkowitą. Aktualizacja musi zostać wykonana w czasie krótszym niż timeout [sek] wpisany w rejestrze 21. Jeśli to nie nastąpi, na wyświetlaczu pojawi się napis " Err", a w rejestrach 1 i 2 pojawią się kody odpowiadające tym znakom. Pozostałe rejestry pozostaną nie zmienione. Aktualizacja timeoutu rozpoczyna się tuż po wpisaniu nowej wartości do rejestru 21.

kod znaku [dec]	kod znaku [hex]	znak ASCII	wygląd	kod znaku [dec]	kod znaku [hex]	znak ASCII	wygląd	kod znaku [dec]	kod znaku [hex]	znak ASCII	wygląd
45	2D	-									
48	30	0	8	64	40	space		80	50	Р	8
49	31	1		65	41	A	8	81	51	Q	8
50	32	2		66	42	В	8	82	52	R	
51	33	3	8	67	43	С		83	53	S	8
52	34	4		68	44	D	8	84	54	Т	B
53	35	5	8	69	45	E	8	85	55	U	Ð
54	36	6	8	70	46	F	8	86	56	V	
55	37	7		71	47	G	8	87	57	W	
56	38	8	8	72	48	Н	8	88	58	x	8
57	39	9	8	73	49	Ι		89	59	Y	8
58	3A	A	8	74	4A	J		90	5A	Z	8
59	3B	В	8	75	4B	к	8	91	5B	[	
60	3C	С		76	4C	L		92	5C	-	
61	3D	D	8	77	4D	М		93	5D	]	₿
62	3E	E	8	78	4E	N		94	5E	0	8
63	3F	F		79	4F	0		95	5F	_	

Tab. 4.2 Tablica znaków ASCII w wyświetlaczu SM-250-1

#### 4.4. Konfiguracja za pomocą klawisza

Do trybu ustawień przechodzi się tuż po włączeniu zasilania. Urządzenie przez 1.5 sek. jest w trybie czuwania. Sygnalizuje o tym napis "Set". Jeśli w tym czasie zostanie wciśnięty klawisz co 1.5 sek. będą prezentowane poszczególne ustawienia w kolejnosci: rate (prędkość transmisji), node (adres urządzenia slave), tout (timeout odświeżania wyświetlacza), dp (pozycja kropki dziesiętnej). Po przejściu przez tryb prezentacji, wyświetlacz przechodzi do trybu normalnej pracy, a klawisz zostaje zablokowany.

Jeśli w czasie prezentowania wartości jednego z ustawień zostanie wciśnięty klawisz, przechodzi się do edycji tej wartości. Po kolei można ustawić pozycję jednostki, dziesiątki, setki i tysiąca danej wartości. Przejście pomiędzy pozycjami następuje po upływie 1.5sek. Po przejściu przez menu ustawień wyświetlacz przechodzi do trybu normalnej pracy, a klawisz zostaje zablokowany. W tym czasie aktualne ustawienia zostają zapisane do pamięci EEPROM. Aby ponownie wejść do trybu ustawień, należy wyłączyć i włączyć urządzenie.

Znaczenie menu:

- rate ( prędkość transmisji) – zakres: 1.2kb/s, 2.4kb/s, 4.8kb/s, 9.6kb/s, 19.2kb/s, 38.4kb/s, 57.6kb/s, 115.2kb/s, wartość defaultowa: rate = 9.6kb/s. Pozostałe parametry transmisji ustawione są na stałe: 8bit, no parity, 1stop.

- node (adres slave) – zakres: 1-255, wartość defaultowa: Node Id = 1.

tout (timeout) – timeout odświeżania wyświetlacza (w sek), zakres ustawienia: 0-9999 (0 – timeout odświeżania wyświetlacza ustawiony jest na nieskończoność), wartość defaultowa: tout = 10 sek.

- dp (digital point) – pozycja kropki dziesiętnej, wartość defaultowa: dp = nodp (brak kropki).

Wybór trybu pracy - dziesiętny lub ASCII oraz ustawienie mrugania wyświetlacza dostępna jest jedynie z poziomu modbusa, poprzez zaprogramowanie odpowiednich rejestrów.

#### 4.5. Loader

Jeśli przytrzymamy wciśnięty klawisz, gdy urządzenie jest wyłączone, a następnie włączymy zasilanie, wówczas przejdzie ono do trybu aktualizacji oprogramowania. Na wyświetlaczu pojawi się napis "L" (loader). Jest to funkcja serwisowa i nie należy z niej korzystać. Aby wyjść z tej funkcji, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie bez wciśniętego klawisza.

## 5. Specyfikacja

W skład zestawu wchodzą:

- wyświetlacz	- szt. 1
<ul> <li>komplet naklejek z jednostkami wielkości fizycznych (Rys. 5.1)</li> </ul>	- szt. 1
- uchwyty montażowe	- szt. 2

Rys. 5.1 Naklejki z jednostkami wielkości fizycznych



mg I	kHz	obr h	$\frac{m^3}{min}$	bar	<u>g</u> m <sup>3</sup>
mA	mV	m	m $\frac{m^3}{h}$ $\frac{obr}{min}$		Pa
А	A V		%	kPa	MPa

## 6. Dane kontaktowe

### Adres:

ULTIMA Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia **Tel./fax. -** +48(058) 341 16 61 **Tel. -** +48(058) 555 71 49 **e-mail: ultima@ultima-automatyka.pl Adres internetowy: www.ultima-automatyka.pl**