

CPT-360 Karta wejść 9 x RTD Instrukcja obsługi

AN-CPT-360-1-v1_5

Data aktualizacji:

04/2012r.

Spis treści

Sy	Symbole i oznaczenia 4						
Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa							
1.	I	Prze	ezna	czenie	5		
2.	I	Para	amet	ry urządzenia	6		
	2.1	1.	Para	ametry techniczne	6		
	2.2	2.	Opis	s złącz	7		
	2.3	3.	Sch	emat blokowy	11		
3.	I	Mon	taż		12		
	3.1	1.	Spo	soby podłączania czujników do karty CPT-360	12		
4.	I	Reg	ulacj	ja i użytkowanie	15		
	4.1	1.	Tryb	by pracy urządzenia	15		
	4.2	2.	Opr	ogramowanie konfiguracyjne CPT360conf	16		
		4.2.	1.	Menu i pasek narzędzi programu CPT360conf	16		
	4	4.2.2	2.	Konfigurowanie modułu	18		
	4	4.2.3	3.	Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia	18		
		4.2.4	4.	Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia	19		
		4.2.	5.	Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku	19		
		4.2.	6.	Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku	19		
		4.2.	7.	Zmiana oprogramowania modułu	20		
	4.3	3.	Kon	figuracja modułu CPT-360	20		
	4	4.3.	1.	Opis interfejsu konfiguracyjnego	20		
	4	4.3.2	2.	Konfigurowanie i obsługa modułu do pracy jako ModBus RTU Slave	23		
	4	4.3.3	3.	Konfigurowanie i obsługa modułu do pracy jako ModBus RTU Master	24		
	4.4	4.	Forr	nat temperatur PT100 i PT1000	26		
	4.5	5.	Kon	figurowanie adresu sieciowego ModBus i CAN	26		
	4.6	6.	Kon	figurowanie prędkości transmisji ModBus	27		
	4.7	7.	Kon	figurowanie prędkości transmisji CAN	27		
	4.8	3.	Dioc	dy sygnalizacyjne	28		
4.9 Kalibracia weiść RTD modułu CPT-360		bracia weiść RTD modułu CPT-360	29				
	4.1	10.	K	onfiguracja wyjścia alarmowego OUT	29		
	4.1	11.	S1 31	terowanie wyjściem alarmowym OUT z poziomu interfejsów PROG oraz RS48 1	35		

5.	Dane kontaktowe	32	2
----	-----------------	----	---

Symbole i oznaczenia



Porada.

Podpowiada czynności, które ułatwiają rozwiązanie problemu lub/i jego diagnozowanie. Wykonanie ich nie jest obowiązkowe i nie rzutuje na poprawność funkcjonowania urządzenia.

Uwaga!



Ważna informacja lub czynność mająca znaczenie dla prawidłowej pracy urządzenia. Wykonanie jej nie jest obowiązkowe. Jej brak nie spowoduje żadnych zagrożeń dla człowieka i urządzenia. Jedynym skutkiem niezastosowania może być nieprawidłowa praca urządzenia.



Ostrzeżenie!

Wskazuje ważne czynności, których niepoprawnie wykonane może spowodować zagrożenie dla obsługi, lub/i uszkodzenie urządzenia.

Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa

Urządzenie należy instalować zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Spełnienie tego warunku jest podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnej pracy urządzenia.

W przypadku użycia urządzenia w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem może stać ono źródłem zagrożenia.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z użycia urządzenia w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Przeróbki w urządzeniu są niedozwolone i mogą stać sie powodem zagrożenia.

1. Przeznaczenie

Moduł CPT-360 przeznaczony jest do odczytywania temperatur rezystancyjnych czujników RTD takich jak między innymi PT100, PT1000, PTC. Zależnie od wersji wykonania, odczytane i sformatowane wartości temperatur udostępniane są poprzez protokół ModBus RTU lub/i protokół CANopen. Karta może być kalibrowana na różne zakresy temperatur.

W tablicy 1.1. przedstawiono dostępne wykonania modułu CPT-360.

Symbol		Opis			Nr katalogowy
		Wykonania standardo	we		
	Czujnik	Komunikacja	Тур	Zakres pom.	
CPT-360	PT100	RS485	Typ C*	-50÷50°C	06-06-03-01-1296
CPT-360	PT100	RS485	Тур С	-50÷150°C	06-06-03-01-1298
CPT-360	PT100	RS485	Typ C	-50÷450°C	06-06-03-01-1301
CPT-360	PT100	RS485	Тур С	0÷600°C	06-06-03-01-1310
CPT-360	PT1000	RS485	Typ C	-50÷50°C	06-06-03-01-1312
CPT-360	PT1000	RS485	Тур С	-50÷150°C	06-06-03-01-1314
CPT-360	PT1000	RS485	Typ C	-50÷450°C	06-06-03-01-1317
CPT-360	PT1000	RS485	Typ C	0÷600°C	06-06-03-01-1326
CPT-360	PT100	RS485	Typ I**	-50÷50°C	06-06-03-01-5648
CPT-360	PT100	RS485	Тур І	-50÷150°C	06-06-03-01-5650
CPT-360	PT100	RS485	Тур І	-50÷450°C	06-06-03-01-5653
CPT-360	PT100	RS485	Тур І	0÷600°C	06-06-03-01-5662
CPT-360	PT1000	RS485	Typ I	-50÷50°C	06-06-03-01-5664
CPT-360	PT1000	RS485	Тур І	-50÷150°C	06-06-03-01-5666
CPT-360	PT1000	RS485	Typ I	-50÷450°C	06-06-03-01-5669
CPT-360	PT1000	RS485	Тур І	0÷600°C	06-06-03-01-5678
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур С	-50÷50°C	06-06-03-01-3344
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур С	-50÷150°C	06-06-03-01-3346
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур С	-50÷450°C	06-06-03-01-3349
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур С	0÷600°C	06-06-03-01-3358
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур С	-50÷50°C	06-06-03-01-3360
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур С	-50÷150°C	06-06-03-01-3362
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур С	-50÷450°C	06-06-03-01-3365
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур С	0÷600°C	06-06-03-01-3374
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур І	-50÷50°C	06-06-03-01-7694
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур І	-50÷150°C	06-06-03-01-7698
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур І	-50÷450°C	06-06-03-01-7701
CPT-360	PT100	RS485 i CAN	Тур І	0÷600°C	06-06-03-01-7710
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур І	-50÷50°C	06-06-03-01-7712
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур І	-50÷150°C	06-06-03-01-7714
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур І	-50÷450°C	06-06-03-01-7717
CPT-360	PT1000	RS485 i CAN	Тур І	0÷600°C	06-06-03-01-7726

Tab. 1.1. Dostępne wykonania modułu CPT-360

Wykonania niestandardowe

Kontakt z producentem : www.ultima-automatyka.pl

*Typ C – zakres temperatur pracy 0+60 °C, Napięcie izolacji portów RS485/CAN od zasilania i czujników obiektowych – 1 kV

**Typ I – zakres temperatur pracy -30+60 °C, Napięcie izolacji portów RS485/CAN od zasilania i czujników obiektowych –2,5 kV

2. Parametry urządzenia

2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne modułu zostały przedstawione w tablicy 2.1.1.

Tab. 2.1.1. Parametry techniczne modułu CPT-360

Parametr	Opis			
Nanjecie zasilanja	1835 VDC			
	1226VAC			
Maksymalna moc bez obciążenia	2 VA			
Ochrona przepięciowa i przeciwzw. od zasilania	250 mA 1500W			
Wilgotność względna	Pracy 20%95%			
Temperatura	-30°C 60°C typ C			
remperatura	Przechowywania: -30°C 70°C			
Odporność na drganja	4a			
Rozdzielczość wejść analogowych	12 bit			
TVP wojścia	PT100,PT500,PT1000,KTY,			
	Ni100,Cu100,NTC,PTC			
Sposób podłaczenia	Dwuprzewodowo			
	Trójprzewodowo			
Prad pobudzenia czujnika	PT100 2,7mA			
	P11000 0,27mA			
Rezystancja przewodow doprowadzających	S 200 Ω			
Rozdzielczość pomiaru temperatury	0,1 C			
Dokładność pomiaru	+/- 0,2°C max			
Nieliniowość pomiaru	+/- 0,2°C max			
Dryft temperatury	≤ 100 ppm/°C			
Czas odpowiedzi	100 ms			
	-50°C 50°C			
Zaluna namianu tama antunu dla DT100 DT500 DT1000	-50°C 150°C			
Zakres pomiaru temperatury dia P1100,P1500,P11000				
	Inny niestandardowy			
Linearyzacia PT	Wa Normy PN-EN 60751			
Rodzaj podłaczenia	Konektory rozłaczne Przewód 0.2 2.5mm2			
Wviście alarmowe	500mA. PWR-0.7 V			
Specvfikacia RS485	EEIA/TIA-485			
Specyfikacja CAN	ISO 11898			
Separacja RS485/CAN od zasilania i czujników	1,0 kVDC typ C			
obiektowych	2,5 kVDC typ I			
Ochrona przepięciowa i przeciwzwarciowa CAN i RS485	100mA 600W			
Pamięć parametrów	EEPROM			
Adresowanie	Za pomocą dekoderów			
	1 do 99. Powyżej offset z pamięci EEPROM			
Ustawianie prędkości transmisji				
EMC Obudowa	VVG. EIN-01000-0-1/2/3/4,			
Stopień ochrony zacisków	IP-20 wa DIN 40050/EC 529			
Stopień ochrony obudowy	IP-43 wg DIN 40050/EC 529			
	Na wspornikach szynowych			
Montaž	wg PN/E-06292 lub DIN EN 50 022-35			
Ciężar	116 g			
Wymiary z konektorami	52 x 92,2 x 58 mm			

2.2. Opis złącz

Złącza modułu zostały pokazane na rysunku 2.2.1.



Rys. 2.2.1. Widok złącz modułu CPT-360

Na rysunku 2.2.2. pokazano widok modułu ze zdjętym górnym wieczkiem.

1 2 3 RTD1	4 5 6 RTD2 RTD INPUTS	7 8 9 RTD3	10 11 12 1 RTD4	3 14 15 16 17 18 RTD5 RTD INPUTS
 PWR RUN MOD CAN RS485 	● IO1 IO2	 IO3 IO4 IO5 SW3 SW4 SW3 SW4 SW3 SW4 	SW2	
RTD7 19 20 21 2	RTD INPUTS RTD8 22 23 24	RTD9 25 26 27	CAN H L GND 28 29 30 3	RS485 OUT POWER A B - + - + 31 32 33 34 35 36

Rys. 2.2.2. Widok modułu CPT-360 ze zdjętym wieczkiem

Opis złącz, dekoderów i przycisków modułu został przedstawiony w tablicy 2.2.1.

Numer złączą	Onis
1÷3	wejscle analogowe RTD1
4÷6	Wejście analogowe RTD2
7÷9	Wejście analogowe RTD3
10÷12	Wejście analogowe RTD4
13÷15	Wejście analogowe RTD5
16÷17	Wejście analogowe RTD6
19÷21	Wejście analogowe RTD7
22÷24	Wejście analogowe RTD8
25÷27	Wejście analogowe RTD9
28	Sygnał HIGH magistrali CAN
29	Sygnał LOW magistrali CAN
30	Masa magistrali CAN
31	Sygnał A(+) magistrali RS485
32	Sygnał B(-) magistrali RS485
33÷34	Wyjście alarmowe(napięcie zalilania)
35	Masa zasilania (-)
36	Potencjał dodatni zasilania (+) 10-30V
0.11/	Przycisk służacy do wprowadzenia modułu w tryb
SW1	konfiguracyjny
014/0	Przełacznik dip-switch służacy do konfiguracji predkości
SW2	transmisji RS485 i CAN
	Dekodery obrotowe służace do ustawiania adresu
SVV3, SVV4	sieciowego

Tab. 2.2.1. Opis złącz, dekoderów i przycisków modułu CPT-360



Rys. 2.2.3. Widok modułu CPT-360 ze zdjętym spodnim wieczkiem

Opis spodnich przełączników dip-switch modułu został przedstawiony w tablicy 2.2.3.

Tab. 2.2.3.	Opis spodnich	przełaczników	dip-switch	modułu CPT-360
1 u.o. 2.2.0.		pizoigozimion		

Numer złącza	Opis
SW1	Przełącznik dip-switch załączający terminatory linii CAN (załączanie tylko jednego pinu przełącznika SW1) SW1-1_ON – terminator 120 Ω SW1-2_ON – terminator 220 Ω
SW2	Przełącznik dip-switch załączający terminatory linii RS485 (załączenie dwóch pinów przełącznika SW2)

2.3. Schemat blokowy

Schemat blokowy modułu przedstawiono na rysunku 2.3.1.



Rys. 2.3.1. Schemat blokowy modułu CPT-360

3. Montaż

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN EN 50 022-35.

3.1. Sposoby podłączania czujników do karty CPT-360

Ogólny sposób podłączania czujników pokazano na rysunku 3.1.1. Szczegółowy opis wszystkich rodzajów podłączeń znajduje się poniżej.



Rys. 3.1.1. Ogólny sposób podłączenia czujników do modułu CPT-360

Podłączenie dwuprzewodowe (bez kompensacji długości przewodów)

Na rysunku 3.1.2. pokazano sposób dwuprzewodowego podłączenia czujnika.



Rys. 3.1.2. Dwuprzewodowe podłączenie czujnika

W celu wykonania takiego podłączenia należy wpiąć czujnik pomiędzy zaciski 2 i 3. Zaciski 1 i 3 należy zewrzeć ze sobą możliwie najkrótszym przewodem.

Uwaga!



W przypadku takiego podłączenia pomiar obarczony jest dodatnim stałym błędem wynikającym z rezystancji przewodów połączeniowych. Aby skorygować ten błąd należy skonfigurować stały *offset*, który będzie dostosowywał wartości temperatur do rzeczywistych wartości. Korygowanie tego błędu jest szczególnie istotne w przypadku czujników PT100. Konfiguracja wartości *offsetu* została opisana w dalszej części instrukcji.

Podłączenie trójprzewodowe (z kompensacją długości przewodów)

Na rysunku 3.1.3. pokazano sposób trójprzewodowego podłączenia czujnika.



Rys. 3.1.3. Trójprzewodowe podłączenie czujnika



Porada.

Należy pamiętać aby długości wszystkich przewodów połączeniowych były sobie równe.

Podłączenie czteroprzewodowe (z kompensacją długości przewodów)

Na rysunku 3.1.4. pokazano sposób czteroprzewodowego podłączenia czujnika.



Rys. 3.1.4. Czteroprzewodowe podłączenie czujnika

W tym przypadku podłączenia wykonujemy analogicznie do podłączenia trójprzewodowego ignorując jedną z podwójnych końcówek czujnika.



Porada.

Należy pamiętać aby długości wszystkich przewodów połączeniowych były sobie równe.

4. Regulacja i użytkowanie

Urządzenie konfiguruje się poprzez złącze RS485 z wykorzystaniem programu *CPT360conf* lub poprzez magistralę CAN.

Konfiguracja poprzez magistralę RS485 odbywa się przy wykorzystaniu programu konfiguracyjnego *CPT360conf*(patrz 4.2).

Konfiguracja poprzez magistralę CAN odbywa się przy wykorzystaniu protokołu CANopen. CPT-360, w sieci CANopen, pracuje jako urządzenie typu moduł wejść analogowych(specyfikacja CiA 401). Wszystkie parametry konfiguracyjne oraz sposób dostępu do nich opisane zostały w pliku .eds dołączonym do urządzenia(CPT-360_Ultima.eds).

4.1. Tryby pracy urządzenia

Tryb inicjalizacyjny

Jest to tryb, w którym urządzenie inicjalizuje porty komunikacyjne, sprawdzane jest działanie wszystkich diod sygnalizacyjnych i aktualizowane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Występuje on bezpośrednio po załączeniu zasilania, wyjściu z trybu konfiguracyjnego oraz wyjściu z trybu programowania.

Tryb normalnej pracy

Jest to podstawowy tryb pracy urządzenia, w którym obsługiwane są jego główne funkcje. Występuje on bezpośrednio po trybie inicjalizacyjnym.

Tryb konfiguracyjny

W tym trybie użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich dostępnych parametrów urządzenia. Rodzaj i ilość parametrów jest uzależniona od rodzaju oprogramowania modułu.

Wprowadzenie urządzenia w tryb konfiguracyjny następuje po przytrzymaniu wciśniętego przycisku SW3, przez co najmniej 5 sekund, podczas trybu pracy normalnej. Wejście w ten tryb sygnalizowane jest poprzez pomarańczowy kolor diody MOD.

Przewód RS485 należy podłączyć do złącza RS485 modułu, a z drugiej strony do komputera PC.

Wyjście z tego trybu następuje po zresetowaniu urządzenia (ponowne załączenie zasilania albo opcja '*Device -> Start device*' w programie *CPT360conf*).

Tryb programowania

Tryb programowania wykorzystywany jest do zmiany oprogramowania modułu (*firmware*). Wprowadzenie modułu w ten tryb następuje po przyciśnięciu przycisku SW3 podczas załączania zasilania modułu.

Przewód RS485 należy podłączyć do złącza RS485 modułu, a z drugiej strony do komputera PC. Zmiany oprogramowania dokonuje się przy pomocy programu konfiguracyjnego.

Wyjście z tego trybu następuje automatycznie po wgraniu programu albo przy ponownym załączeniu zasilania.

4.2. Oprogramowanie konfiguracyjne CPT360conf

Konfiguracji i zmiany oprogramowania modułu dokonuje się przy pomocy, dostarczanego przez producenta, oprogramowania *CPT360conf*. Oprogramowanie to jest dostępne na stronie producenta (www.ultima-automatyka.pl).

4.2.1. Menu i pasek narzędzi programu *CPT360conf*

Menu programu CPT360conf przedstawiono w tablicy 4.2.1.1. Pasek narzędzi przedstawiono w tablicy 4.2.1.2.

Tab. 4.2.1.1. Menu programu CPT360conf

Menu	Opis
	File
File Device Firmware O Open configuration Save configuration Exit	Open configuration – otwieranie pliku z gotową konfiguracją dla danego oprogramowania modułu. Save configuration – zapisywanie pliku z bieżącą konfiguracją dla danego oprogramowania modułu. Exit – wyjście z programy.
	Device
Device Firmware Connection View Read parameters from device Write parameters to device Start device	Read parameters from device – odczytanie bieżącej konfiguracji wybranego urządzenia. Write parameters to device – zapis bieżącej konfiguracji do wybranego urządzenia. Start device – uruchomienie skonfigurowanego urządzenia.
	Firmware
Firmware Connection View Read firmware version Change firmware	Read firmware version – odczyt wersji <i>biosa</i> wgranego do urządzenia (niedostępne). Change firmware – zmiana oprogramowania modułu.
	Connection
Connection View • Disconnect COM 1 COM 2 COM 3 COM 4	 Disconnect – wyłączenie komunikacji z modułem. COM 1 – komunikacja z modułem przy pomocy COM1 komputera. COM 2 – komunikacja z modułem przy pomocy COM2 komputera. COM 3 – komunikacja z modułem przy pomocy COM3 komputera. COM 4 – komunikacja z modułem przy pomocy COM4 komputera.
10-000 Links	View
✓ ToolBar ✓ Status Bar	ToolBar – ustawianie widoczności paska narzędzi programu. Status Bar – ustawianie widoczności paska stanu programu.
Help	Help
Documentation About CPT360conf	Documentation – otworzenie dokumentacji. About CPT360conf - odczyt wersji oprogramowania (software).

Symbol	Opis
	Zapis bieżących ustawień modułu do pliku (Save configuration)
P	Odczyt ustawień modułu z pliku (Open configuration)
RUTO	Automatyczne wykrycie rodzaju oprogramowania modułu wraz z odczytaniem bieżących ustawień (AutoDetect)
Ê	Odczytanie bieżących ustawień z modułu (Read parameters from device)
	Zapis nowych ustawień do modułu (Write parameters to device)
.	Połączenie przy pomocy COM1 komputera (COM1)
. ₹.	Połączenie przy pomocy COM2 komputera (COM2)
2.	Połączenie przy pomocy COM3 komputera (COM3)
.	Połączenie przy pomocy COM4 komputera (COM4)
*	Wyłączenie komunikacji z modułem (Disconnect)
100	Otworzenie dokumentacji (Documentation)
8	Odczyt wersji oprogramowania konfiguracyjnego (About)

Tab. 4.2.1.2	. Pasek narzędzi programu	CPT360conf
--------------	---------------------------	------------

4.2.2. Konfigurowanie modułu

Aby możliwe było konfigurowanie modułu, należy wprowadzić go w tryb konfiguracyjny (patrz 4.1). Po uruchomieniu programu CPT360conf należy nawiązać połączenie na odpowiednim porcie COM komputera (Hub Kalub Kal

4.2.3. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia

Aby automatycznie wykryć typ urządzenia oraz odczytać jego konfigurację należy wybrać opcje *Device -> Select device -> Auto* albo wcisnąć 📰.

Aby odczytać parametry urządzenia należy wybrać opcję *Device -> Read parameters from device* albo wcisnąć

4.2.4. Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia

Zapisu konfiguracji do modułu dokonuje się poprzez wybranie *opcji Device* -> *Write parameters to device* albo wciśnięcie . W przypadku próby zapisu błędnych wartości parametrów, program odmówi zapisu i w wskaże nieprawidłowe wartości parametrów przy użyciu symbolu . Poprawne wartości parametrów oznaczane są symbolem .

Aby urządzenie zaczęło pracować z nowymi ustawieniami należy wybrać opcję *Device -> Start device* albo ponownie załączyć zasilanie modułu.

4.2.5. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku

Istnieje możliwość odczytu parametrów konfiguracyjnych danego urządzenia ze specjalnie sformatowanego pliku. Pliki konfiguracyjne posiadają rozszerzenie .conf . Pliki z domyślnymi ustawieniami wszystkich dostępnych urządzeń znajdują się w katalogu "conf" w miejscu zainstalowania programu *CPT360conf*. Odczytu ustawień z pliku dokonuje się poprzez wybranie z menu *Device* rodzaju urządzenia a następnie wybranie opcji *File -> Open configuration* albo wciśnięcie $\stackrel{\square}{=}$. Po pojawieniu się okna dialogowego należy wybrać żądany plik konfiguracyjny .



Porada.

W przypadku próby odczytania pliku konfiguracyjnego, który nie zawiera konfiguracji urządzenia wybranego z menu *Device*, program wyświetli ostrzeżenie o tym zdarzeniu i nie odczyta wybranego pliku.

4.2.6. Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku

Istnieje możliwość zapisu bieżących ustawień urządzenia w pliku konfiguracyjnym (.conf). Aby wykonać tą operację należy wybrać opcję *File -> Save*

configuration albo wcisnąć **I**. Następnie należy podać nazwę pliku oraz lokalizację jego zapisania.

4.2.7. Zmiana oprogramowania modułu

Zmiany oprogramowania w obecnej wersji programu *CPT360conf* nie została zaimplementowana. W sprawie zmiany oprogramowania należy kontaktować się z producentem.

4.3. Konfiguracja modułu CPT-360

4.3.1. Opis interfejsu konfiguracyjnego

Okno konfiguracyjne urządzenia CPT-360 pokazano na rysunku 4.3.1.

📱 Ultima - CPT360conf 🛛 👘 🔽							
File Device Firmware Connection View Help							
Name PT100/PT1000 9× Input, ModBus Master/Slave, CANopen							
Symbol CPT-360-1 Product Code Program r	revision						
COM parameters COM2 master parameters	Slave parameters						
COM2 baudrate Orders pooltime 065535 [ms]	COM2 network address 1250						
COM2 parity COM2	CAN parameters						
COM2 Functionality Selection Max. number of timeouts 0, 255	CAN on 💿 CAN off 🕤						
	CAN Node-ID 1127						
	CAN baudrate [kbit/s]						
COM2 master orders							
No. SIAddr Fn StAddr No. of Rgs Mem Addr Memory sele	ction						
Slave Address No. of Regsters							
Function Memory Address	Function Memory Address						
Starting Addres Memory							
selection I							
Add Insert Modify Delete Number of master orders 0							
Ready							

Rys. 4.3.1. Okno konfiguracyjne modułu CPT360

Opis parametrów i przycisków:

- COM parameters:

 Parity – kontrola parzystości. Dostępne ustawienia: none (brak kontroli), even (kontrola parzystości), odd (kontrola nieparzystości), 2 bits stop (dwa bity stopu).

- Baudrate prędkość transmisji. Dostępne ustawienia [kbit/s]: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2. Konfiguracja przy pomocy przełącznika dip-switch.
- COM Functionality Selection ustawienie trybu pracy RS485(COM2).
 Dostępne ustawienia ModBus RTU Slave i ModBus RTU Master.
- COM master parameters:
 - Order pooltime czas pomiędzy wysłaniem kolejnych poleceń z listy poleceń *mastera*.
 - Order timeout maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź na dane polecenie. Po przekroczeniu tego czasu wykrywany jest błąd braku odpowiedzi.
 - Max. number of timeouts dopuszczalna liczba wykrycia błędów braku odpowiedzi na dane polecenie. Po jej przekroczeniu sygnalizowany jest błąd braku odpowiedzi od urządzenia *slave*.
- Slave parameters:
 - Network address adres sieciowy urządzenia *slave* przypisanego do danego portu COM w trybie ModBus RTU Slave. Ustawiany przy pomocy dekoderów obrotowych SW2 i SW3.
- CAN parameters:
 - CAN on/CAN off załączenie/wyłączenie obsługi magistrali CAN.
 - CAN Node-ID adres sieciowy urządzenia w sieci CAN. Ustawiany przy pomocy dekoderów obrotowych SW2 i SW3.
 - CAN baudrate prędkość transmisji CAN. Dostępne wartości [kbit/s]: 10, 25, 50, 100, 125, 250, 500, 1000. Ustawiany przy pomocy przełączników dip-switch.
- COM master orders (lista poleceń urządzenia master):
 - Slave address adres sieciowy urządzenia *slave*, które ma wykonać daną funkcję ModBus.
 - Function numer funkcji ModBus, którą ma wykonać dane urządzenie.
 Dostępne funkcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16.
 - Starting address adres pierwszego rejestru, na którym ma zostać wykonana funkcja.

- No. of registers liczba rejestrów, na których ma zostać wykonana funkcja.
- Memory address adres początkowego rejestru, do którego mają zostać wpisane dane otrzymane przy pomocy funkcji 3 lub 4 ModBus albo z którego mają zostać odczytane dane wysyłane przy użyciu funkcji 6 i 16 ModBus.
- Memory selction lista wyboru danych których dotyczy definiowana funkcja. Użytkownik ma do wyboru: Temperatures Registers, Device Memory Registers, Errors Registers.
- Number of orders ilość poleceń na liście urządzenia master.
- Add dodanie nowego polecenia na koniec listy mastera
- Insert wstawienie nowego polecenia powyżej wybranego polecenia z listy mastera.
- Modify modyfikacja wybranego polecenia z listy mastera.
- Delete usunięcie wybranego polecenia z listy mastera.

Poniżej nazw parametrów podano ich dopuszczalne wartości.

4.3.2. Konfigurowanie i obsługa modułu do pracy jako ModBus RTU Slave

Konfiguracja:

Moduł CPT-360 pracuje jako urządzenie typu ModBus RTU Slave, gdy w zakładce *COM2 Functionality Selection* została wybrana opcja *ModBus RTU Slave*.

Następnie przy pomocy dekoderów obrotowych SW3 i SW4 należy ustawić wymagany adres sieciowy urządzenia.

Konfiguracji prędkości transmisji dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie bitów przełącznika SW2 (patrz 4.6.)

Wyboru obsługi kontroli parzystości dokonuje się poprzez wybór jednej z opcji listy *COM2 Parity*. <u>Obsługa:</u>

Mapa pamięci urządzenia ModBus RTU slave została przedstawiona w tablicy 4.3.1.

Adres rejestru	Funkcja*	Opis	Uwagi
1÷9	4	Wartości wejścia RTD1÷RTD9	Temperatures Registers
10	4	Aktualne błędy przekroczenia górnego zakresu pomiarowego	Kodowane bitowo
11	4	Zapamiętane błędy przekroczenia górnego zakresu pomiarowego	Kodowane bitowo
12	4	Aktualne błędy przekroczenia dolnego zakresu pomiarowego	Kodowane bitowo
13	4	Zapamiętane błędy przekroczenia dolnego zakresu pomiarowego	Kodowane bitowo
14	4	Aktualne błędy w obwodzie czujnika	Kodowane bitowo
15	4	Zapamiętane błędy w obwodzie czujnika	Kodowane bitowo

Tab. 4.3.1. Ma	apa pamięci	ModBus slave	e dla CPT-	-360 (COM2 ·	- RS485)
----------------	-------------	--------------	------------	--------------	----------

*- funkcja ModBus obsługujące dane rejestry.

Obsługa błędów sieciowych:

Moduł posiada zaimplementowaną obsługę błędów zgodną z protokołem ModBus. Obsługiwane błędy zostały przedstawione w tablicy 4.3.2.1.

Tab. 4.3.2.1. Obsługiwane kody błędów ModBus dla CPT-360

Kod błędu	Opis
1	Niedozwolona funkcja
2	Niedozwolony adres rejestru

4.3.3. Konfigurowanie i obsługa modułu do pracy jako ModBus RTU Master

Konfiguracja:

Moduł CPT-360 pracuje jako urządzenie typu ModBus RTU Master, gdy w zakładce *COM2 Functionality Selection* została wybrana opcja *ModBus RTU Master*. W tym trybie moduł CPT-360 zarządza innymi urządzeniami w sieci przy pomocy

skonfigurowanych poleceń. Opis konfiguracji poleceń znajduje się w dalszej części instrukcji.

Konfiguracji prędkości transmisji dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie bitów przełącznika SW2 (patrz 4.6.)

Wyboru obsługi kontroli parzystości dokonuje się poprzez wybór jednej z opcji listy *COM2 Parity*.

Konfiguracja poleceń urządzenia ModBus RTU Master:

Polecenie konfiguruje się poprzez ustalenie wszystkich jego parametrów oraz dodania go do listy poleceń (COM2 master orders). Parametry polecenia oraz przykładowa lista poleceń urządzenia ModBus RTU master zostały pokazane na rysunku 4.3.2.1.



Rys. 4.3.2.1. Przykładowa lista poleceń urządzenia ModBus RTU Master dla modułu CPT-360

Na przedstawionej liście znajdują się 3 polecenia. Pierwsze polecenie zapisuje 9 rejestrów z temperaturami (PT Temperatures Registers) do urządzenia *slave* o adresie 1. Zapis rozpoczyna się od rejestru o adresie 1 i wykonywany jest przy użyciu funkcji 16.

Drugie polecenie odczytuje 5 rejestrów z urządzenia *slave* o adresie 2. Odczyt rozpoczyna się od rejestru o adresie 10 i wykonywany jest przy użyciu funkcji 3. Odczytane dane zapisywane są do pamięci rejestrów modułu (Device Memory Registers) CPT-360 począwszy od rejestru 6.

Trzecie polecenie zapisuje 1 rejestr błędów sieciowych (Errors Registers) do urządzenia *slave* o adresie 9. Zapis rozpoczyna się od rejestru o adresie 60 i wykonywany jest przy użyciu funkcji 6.

Poniżej nazw parametrów podano ich dopuszczalne wartości, a także ograniczenia związane z wykorzystaniem określonych obszarów pamięci.

Obsługa błędów sieciowych:

Do każdego polecenia na liście urządzenia *ModBus RTU Master* (COM2 master orders) przypisany jest licznik błędów, który jest inkrementowany w przypadku wystąpienia błędu lub/i braku odpowiedzi od urządzeń ModBus *slave*. Jeżeli wartość licznika błędu dla danego polecenia przekroczy wartość dopuszczalną, określoną w trybie konfiguracyjnym, wtedy sygnalizowany jest błąd tego polecenia. Sygnalizowanie odbywa się binarnie poprzez wpisanie odpowiednich wartości do rejestrów błędów (Errors Registers). W rejestrze 1 sygnalizowane są błędy poleceń od 1 do 16, w 2 poleceń od 17 do 32 itd.

Przykład:

W przypadku wykrycia błędów poleceń 1, 5, 16, 18, 23, 31, w rejestrach 1 i 2 będą znajdowały się następujące wartości:

Errors Regirsters addr1 = 100000000000001 = 8011 h = 32785 Errors Regirsters addr2 = 0100000001000010 = 4042 h = 16450

Wartości rejestrów błędów mogą być przesyłane do innych urządzeń w sieci.

4.4. Format temperatur PT100 i PT1000

Temperatury zostały przedstawione w postaci zmiennej typu integer (16-bit ze znakiem) z dokładnością do 0,1 °C. Przykładowo wartość 1235 oznacza temperaturę 123,5 C; wartość 65235 oznacza temperaturę -30,0 °C.

4.5. Konfigurowanie adresu sieciowego ModBus i CAN

Adres sieciowy konfiguruje się przy wykorzystaniu dekoderów obrotowych SW3 i SW4, które umieszczone są pod górnym wieczkiem modułu. Dekoder SW3 wskazuje cyfrę dziesiątek a SW4 cyfrę jedności adresu sieciowego urządzenia.

4.6. Konfigurowanie prędkości transmisji ModBus

Prędkość transmisji ModBus konfiguruję się przy wykorzystaniu przełącznika dip-switch SW2. Prędkość transmisji kodowana jest na bitach od 1 do 3. Opis konfiguracji przedstawiono w tablicy 4.6.1.

Tab. 4.6.1. Opis konfiguracji prędkości transmisji RS485 przy pomocy pinów 1 do 3 dip-switch SW2 modułu CPT-180

1	2	3	Prędkość transmisji [bit/s]
0	0	0	1200
1	0	0	2400
0	1	0	4800
1	1	0	9600
0	0	1	19200
1	0	1	38000
0	1	1	57600
1	1	1	115200

*- numer pinu w przełączniku dip-switch

**- 0-pin przełącznika w pozycji OFF; 1-pin przełącznika w pozycji ON

4.7. Konfigurowanie prędkości transmisji CAN

Prędkość transmisji CAN konfiguruję się przy wykorzystaniu przełącznika dipswitch SW2. Prędkość transmisji kodowana jest na bitach od 4 do 6. Opis konfiguracji przedstawiono w tablicy 4.7.1.

Tab. 4.7.1. Opis konfiguracji prędkości transmisji RS485 przy pomocy pinów 4 do 6 dip-switch SW2 modułu CPT-180

4	5	6	Prędkość transmisji [kbit/s]
0	0	0	10
1	0	0	25
0	1	0	50
1	1	0	100
0	0	1	125
1	0	1	250
0	1	1	500
1	1	1	1000

*- numer pinu w przełączniku dip-switch

**- 0-pin przełącznika w pozycji OFF; 1-pin przełącznika w pozycji ON

4.8. Diody sygnalizacyjne

Diody PWR, RUN, MOD, CAN, RS485:

Opis znaczenia diod sygnalizacyjnych przedstawiono w tablicy 2.8.1.

Tab. 2.8.1. Ogólny opis znaczenia diod sygnalizacyjnych modułu	CPT-360
--	---------

Diody PWR i statusu							
PWR	RUN		Opis				
red	-	Moduł jes	st zasilony				
-	off/green	Moduł wy	konuje program (mruga z okresem 1s)				
-	green	Moduł w f	trybie programowania (świeci ciągle)				
		Dioc	dy komunikacyjne i MOD				
MOD	CAN	RS485	Opis				
off	green	-	Wysłanie danych na porcie CAN				
off	-	green	Odebranie poprawnych danych na porcie RS485 (ModBus Master) Odebranie polecenia i wysłanie danych				
off	orango		(ModBus Slave)				
UII	Urange	-	Wycłanie dopych na porcie PS485				
off	-	orange	(ModBus Master)				
red	-	orange	Błąd danych i wysłanie komunikatu błędu na porcie RS485 (ModBus Slave)				
red	red	-	Błąd odbioru na porcie CAN				
red	-	red	Błąd odbioru na porcie RS485				
orange	off	off	Tryb konfiguracyjny(diody COM ciągle wygaszone)				
green	-	-	- Wciśnięty przycisk SW3				

,gdzie: off - dioda wygaszona; red – czerwony; orange – pomarańczowy; green – zielony; yellow – żółty;" –" - nieistotny kolor diody.

Diody RTD1+RTD9:

Opis znaczenia diod RTD1+RTD9 przedstawiono w tablicy 2.8.2.

Tab. 2.8.2. Opis znaczenia diod RTD1+RTD9 modułu CPT-360

RTD1÷RTD9	Opis
off	Czujnik niepodłączony
green	Czujnik podłączony, pomiar mieści się w zakresie
red	Czujnik podłączony, pomiar poza zakresem
adaio, off diada un gasarana	rad azarwanyu araan zialanyu

,gdzie: off - dioda wygaszona; red – czerwony; green – zielony.

4.9. Kalibracja wejść RTD modułu CPT-360

W sprawie kalibracji modułu należy skontaktować się z producentem.

4.10. Konfiguracja wyjścia alarmowego OUT

Moduł jest wyposażony w wyjście alarmowe ("OUT"), które może być aktywowane błędami transmisji oraz wystąpieniem przekroczeń na wejściach pomiarowych.

Parametry wyjścia określa się w konfiguracyjnym trybie pracy modułu (patrz 4.1.). Komunikację z modułem uzyskuje się przy użyciu portu PROG lub RS485. Moduł w tym trybie pracuje jako urządzenie typu ModBus RTU *slave*. Komunikację uzyskuje się z następującymi parametrami:

- prędkość transmisji: 9,6 kbit/s
- kontrola parzystości: brak (8N1)
- adres sieciowy: 255

Mapę pamięci parametrów konfiguracyjnych wyjścia alarmowego przedstawiono w tablicy 4.10.1.

Tab. 4.10.1. Mapa pamięci parametrów konfiguracyjnych wyjścia alarmowego) dla
CPT-360	

Adres rejestru	Funkcja*	Opis	Uwagi
423	3, 6, 16	Aktywowanie wyjścia alarmowego oraz źródeł jego wyzwoleń**	Kodowane bitowo (0x0000÷0x7FFF)
424	3, 6, 16	Polaryzacja wyjścia alarmowego	0, 1
425	3, 6, 16	Selekcja wejść temperaturowych powodujących wyzwolenie wyjścia OUT przy przekroczeniu górnej granicy wyzwolenia	Kodowane bitowo (0x0000÷0x01FF)
426	3, 6, 16	Selekcja wejść temperaturowych powodujących wyzwolenie wyjścia OUT przy przekroczeniu dolnej granicy wyzwolenia	Kodowane bitowo (0x0000÷0x01FF)
427	3, 6, 16	Selekcja wejść temperaturowych powodujących wyzwolenie wyjścia OUT przy błędach w obwodzie czujnika	Kodowane bitowo (0x0000÷0x01FF)

*- funkcja ModBus obsługujące dane rejestry.

**- szczegółowy opis w dalszej części instrukcji

Składnie rejestru aktywującego wyjście alarmowe oraz źródła jego wyzwalania (423) oraz opis przedstawiono poniżej.

15*	14	13	12	11	10	9	8
-	LATCH	E_RS485	E_PROG	-	-	-	-
7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	RTD_C	RTD_V	CAN	RS485	PROG	ENABLE
	-						

*- adres bitu w rejestrze

ENABLE – bit aktywujący obsługę wyjścia alarmowego.

PROG – bit aktywujący wyzwolenie wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia błędu komunikacyjnego na interfejsie PROG.

RS485 – bit aktywujący wyzwolenie wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia błędu komunikacyjnego na interfejsie RS485.

CAN – bit aktywujący wyzwolenie wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia błędu komunikacyjnego na interfejsie CAN.

RTD_V – bit aktywujący wyzwolenie wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia przekroczeń granic wyzwolenia na wejściach temperaturowych.

RTD_C – bit aktywujący wyzwolenie wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia błędów obwodów pomiarowych wejść temperaturowych.

E_PROG – bit aktywujący możliwość sterowania wyjściem alarmowym z poziomu interfejsu PROG.

E_RS485 – bit aktywujący możliwość sterowania wyjściem alarmowym z poziomu interfejsu RS485.

LATCH – bit aktywujący zatrzaskiwanie wyzwolenia wejścia alarmowego. Oznacza to, że wyjście pozostaje w stanie aktywnym nawet po ustąpieniu przyczyn jego wyzwolenia. Aby wyłączyć stan aktywny w tym przypadku należy przytrzymać przycisk SW1 przez czas 3 sekund albo wysterować wyjście przy użyciu interfejsu PROG lub RS485 (jeżeli takowe sterowanie jest aktyne).

Składnie rejestrów aktywujących wyzwalanie wyjścia alarmowego na podstawie przekroczeń granic wyzwolenia oraz błędów w obwodzie czujników przedstawiono poniżej.

15*	14	13	12	11	10	9	8
-	-	-	-	-	-	-	RTD9
7	6	5	4	3	2	1	0
RTD8	RTD7	RTD6	RTD5	RTD4	RTD3	RTD2	RTD1

*- adres bitu w rejestrze

4.11. Sterowanie wyjściem alarmowym OUT z poziomu interfejsów PROG oraz RS485

Sterowanie wyjściem alarmowym OUT z poziomu interfejsów PROG oraz RS485 możliwe jest, gdy te interfejsy skonfigurowane są jako ModBus RTU slave oraz w rejestrze konfiguracyjnym 423 ustawione są bity aktywujące możliwość sterowania wyjściem alarmowych z poziomu interfejsów komunikacyjnych.

Mapę pamięci rejestrów sterujących wyjściem alarmowym przedstawiono w tablicy 4.11.1.

Tab. 4.11.1. Mapa	pamięci rejestrów	[,] sterujących wyjściem	alarmowym dla CPT-360
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------

Adres rejestru	Funkcja*	Opis	Uwagi
32	3, 6, 16	Stan wyjścia alarmowego OUT	0 – nieaktywne 1 - aktywne

*- funkcja ModBus obsługujące dane rejestry

Sterowanie następuje poprzez zmianę wartości rejestru.

5. Dane kontaktowe

Adres:

ULTIMA

UI. Okrężna 1

81-822 Sopot

Tel./fax. - +48(058) 341 16 61

Tel. - +48(058) 555 71 49

e-mail: ultima@ultima-automatyka.pl

Adres internetowy: www.ultima-automatyka.pl